STERYLCID S01 risana pareti

SANIFICANTE CONCENTRATO A LARGO SPETTRO PER PARETI

Descrizione del prodotto

Descrizione	Soluzione risanante, ad ampio spettro d'azione, efficace contro il degrado delle pareti provocato da muffe, funghi, alghe. Elevato potere sanificante, anche in severe condizioni di contaminazione sia su pareti interne che esterne. Ideale per il fai da te.
Campo di applicazione	manufatti di cemento, muri faccia a vista e in pietra, supporti minerali in genere, pareti murali, superfici già verniciate, prefabbricati e legno soggetti all'azione dell'umidità. STERYLCID S01 può essere aggiunto nella fase di diluizione a idropitture e tempere per conferire ad esse un'azione antimuffa prolungata nel tempo.
Imballaggi	Secchio in plastica litri 1 – 5
Colori	liquido trasparente incolore

Dati tecnici

Natura chimica	sostanze organiche attive
Massa volumica	0,995 ± 0,03
COV	Prodotto non soggetto a classificazione seconda direttiva UE (DIR.2004/42/CE) "Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da SARA Srl
Resistenza al fuoco	infiammabile

Applicazione

Applicare abbondantemente STERYLCID S01 sulla superficie da trattare. Lasciare asciugare per 12 ore. Rimuovere le muffe spazzolando energicamente e accuratamente e ripetere il trattamento. In caso di fioriture particolarmente consistenti, si consiglia una terza applicazione.
Molto importante in queste operazioni di bonifica è trattare ad ampio raggio, cioè applicare anche nelle zone adiacenti a quelle infestate. Trascorse le 12 ore dall'ultima mano,eseguire una accurata pulizia con uno straccio o una spazzola che toglierà dal manufatto ogni efflorescenza non desiderata prima di iniziare ad applicare la finitura scelta.
Applicazione: a pennello
Diluente: pronto all'uso o con acqua potabile
Volume Diluente: in caso di forti contaminazioni il prodotto si consiglia utilizzarlo pronto all'auso; in ogni caso si potrà diluire con acqua nel rapporto massimo di 1:1
Consumo teorico: 7m^2/l per mano in base al tipo di contaminazione

Avvertenze

Prima di maneggiare il prodotto si consiglia di consultare la "SCHEDA DI SICUREZZA". Agitare prima dell'uso. Non rimuovere le muffe prima dell'applicazione di STERYLCID S01 per non favorire la dispersione di spore nell'ambiente. Durante l'applicazione del prodotto si consiglia l'uso di guanti e occhiali protettivi. Nell'ambiente non devono essere presenti sostanze alimentari. E' consigliato non applicare il prodotto se la superficie è stata trattata 15-20 giorni, precedentemente con ipoclorito di sodio (candeggina). Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Voce di capitolato

Voce di capitolato	Applicazione di una soluzione disinfettante e detergente su superfici interne ed esterne contaminate da muffe e alghe con STERYLCID S01 Igienizzante con un consumo di 100 gr/m^2.
Aggiornamento	9/2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica

S.A.R.A. Srl
ZONA INDUSTRIALE FONDO VALLE SINELLO
66052 GISSI – CH
ITALY

TEL. +39 0873 941332
info@sirevernici.it
www.saraedilsystem.it